


ワンポイント

# アドバイス



## 1. エンジンオイル

### アドバイス

エンジンオイルの点検は平らな場所でエンジン始動の前か停止後10分以上してから行って下さい。レベルゲージのHとLの間で汚れが無ければ正常です。

## 5. ワイパーゴム・ウインドウウォッシャー液

### アドバイス

ワイパーのゴムは6ヶ月毎の交換をお勧めします。

## 2. オートマチックオイル

### アドバイス

変速ショックの低減、加速性能、燃費などが改善されますので定期的な交換をおすすめします。

## 6. 冷却水 (LLC)

### アドバイス

冷却水が冷えているときにリザーバータンク内の液面がMAXとMINの間にあれば良好です。  
※走行直後の熱いときはキャップを開けないで下さい。

## 3. ブレーキフルード

### アドバイス

フルードの量はリザーバータンクのMAX (最大) とMIN (最小) の間にあれば良好です。  
減りの早い時にご相談下さい。  
※フタはしっかり閉めて下さい。種類の異なるオイルは混ぜないで下さい。

## 7. タイヤの空気圧、残り溝

### アドバイス

空気圧の規定値は運転席ドア開口部に表示してあります。  
タイヤが冷えている時にたわみ状態を見て点検して下さい。

## 4. バッテリー

### アドバイス

バッテリー液面を目視で点検します。  
ローレベルに近づいていたら補充が必要です。

## 8. ボディーケア

車が汚れてきたら塗装面の保護、艶だし、小傷落とし、油膜落とし、タール落とし、雨じみ、塗装面異物付着、鳥フン跡、新しい車、古くなった車、一度はお試しく下さい!! **ボディーガラスコーティング**

